

Extreme Networks

通用计算平台 1130C

扫描下载 ExtremeCloud IQ 配套移动 应用程序

借助 ExtremeCloud IQ 配套移动应用程序 (支持 iOS 和 Android),轻松对设备进行调试、监控和故障排除。

使用您的移动设备摄像头扫描序列号、抓取安装图像、分配或更 改设备位置和网络政策。ExtremeCloud IQ 配套移动应用程序 可让您访问设备 CLI 进行故障排除, 还可查看设备和客户端状 态。





ExtremeCloud IQ 配套 Android 移动应用程序

iOS 移动应用程序

扫描产品支持详细内容





ExtremeCloud IQ 配套移 动应用程序入门



快速安装

1130C 设备是基于云的通用计算网络平台,适用于在小型企业、 诊所或学校等的小型部署。它适合 19 英寸机架,具有四个数据 端口、两个 USB 端口和两个集群间连接端口。 有关完整的安装和规格指南,请参阅极端网络通用计算平台 1130C 安装指南。





注:操作设备时请佩戴防静电腕带,以免损坏设备或元件。

文件

您可以在 <u>https://supportdocs.extremenetworks.com/support/</u> documentation/上找到产品文件。

包装盒内容物

在开始安装之前, 请确认您的 1130C 中随附了以下物品:

- 一(1) 个 右机架安装托架
- 一(1)个左机架安装托架
- 12 个用于机架安装托架的螺钉
- (1)份 1130C 监管和合规指南
- 四(4)个橡胶脚垫

如果任何物品有损坏,请联系您的经销商。

安装设备

您可以使用机架托架将设备安装在 19 英寸机架上,也可以将其 安装在桌面或架子上。

选项 1: 机架安装托架

- 用提供的托架螺钉将机架安装托架分别固定于设备的两侧。 1
- 2. 将设备安装在机架上。
- 选项 2: 安装在桌面或架子上。
- 1. 装上四个橡胶脚垫。脚垫会使设备高度增加 10 毫米 (0.39 英寸)。
- 2. 将设备稳固地放在桌面或架子上。
- 在设备周围留出足够的空间。正常通风需要至少6厘米 3. (2.5 英寸)的空间。

连接电源

- 电源开关和电源位于设备后面板上。
- 将设备连接到电源:
- 将交流电源线连接至电源装置。 1
- 将电源线插入到接地的电源插座或电源,例如不间断电源 2 (UPS) 或配电系统 (PDU)。
- 3. 接通设备电源。

从集群间连接端口配置管理接口

您需要一台笔记本电脑。 如果不打算将设备连接到企业网络,可以保留集群间连接 (ICC) 接口的默认 IP 地址。

- 如果将设备连接到您的网络,请执行下述步骤:
- 将笔记本电脑连接到设备的 ICC1 端口。 1.
- 配置笔记本电脑的以太网端口。 2.
- 使用 192.168.10.0/24 子网中静态分配的未使用 IP 地址。 在网页浏览器地址栏中输入 https://192.168.10.1:5825。 3. 192.168.10.1 是设备 ICC1 端口上的默认 IP 地址。

通用计算平台登录屏幕打开。

- 登录通用计算平台。 4
- 默认用户名为 admin, 默认密码为 abc123。 完成安装,以便为新部署配置 1130C 设备。
- 断开笔记本电脑与设备的连接。 6.
- 将设备的 ICC 端口连接到企业以太网 LAN。 7.
- 登录通用计算平台。 8.

连接数据端口

1130C数据端口1至4为1GbE RJ45端口。确保要在线缆区段 另一端连接的设备已打开电源。 要连接双绞线:

- 1. 通过将双绞线区段上的 RJ45 连接器插入所需 RJ45 端口, 将双绞线区段连接到设备。
- 通过检查活动链接 LED 指示灯是否亮起确认链接是否存 2. 在。LED 指示灯位于数据端口右侧, 应为长亮绿色或闪烁绿 色。如果活动链接 LED 指示灯熄灭,请执行以下步骤直至其 亮起:

a. 确认所使用的电缆为 5 级或更佳级别, 阻抗在 85 到 111 欧姆之间, 最长为 100 米 (328 英尺)。

- b. 确认双绞线区段另一端的设备已打开并正确连接到网段。
- c. 确认双绞线区段上的 RJ45 连接器具有正确的引脚分配, 并检查电缆的连通性。
- 3. 如果未建立链接,请联系 Extreme Networks。

以太网端口 LED 指示灯信息

使用下表中的信息来解释 LED 指示灯模式。

表 4RJ45 端口 LED 指示灯 (群集间连接 1 和 2)

LED 指示 灯类型	LED 指示灯模式	状态:
网络速度(左)	关闭	10 Mbps
	长亮琥珀色	100 Mbps
	长亮绿色	1,000 Mbps (1 Gbps)
链接	关闭	无链接
活动 (右)	长亮绿色	活动链接
	闪烁绿色	数据流量活动
		1

表 5RJ45 端口 LED 指示灯 (数据端口 1、2、 3 和 4)

LED 指示 灯类型	LED 指示灯 模式	状态:
网络速度(左)	关闭	10 Mbps
	琥珀色长亮	100 Mbps
	长亮绿色	1,000 Mbps (1 Gbps)
链接	关闭	无链接
活动 (右)	长亮绿色	活动链接
	绿色闪烁	数据流量活动
	闪烁琥珀色	断开(设备已关闭,电源开关仍处于 打开位置)

通过控制台端口配置管理接口

准备一台安装了 PuTTY、TeraTerm 或其他终端模拟器的笔记本 电脑。如果笔记本电脑不支持 RS232 接口,则需要使用 USB 到 RS232 转接电缆,并将其与 RJ45-DB9F 电缆连接。 还需要以下信息;

- 管理员密码 •
- 主机属性设置
- 时间设置和域名系统 (DNS) 设置 •
- 数据计划设置
- 将笔记本电脑的串行端口连接到设备的控制台端口。 1.
- 使用终端模拟器连接到串行端口。确保串行连接设置正确 2 - 115200 波特
 - 8 个数据位
 - -1个停止位
 - 无奇偶校验
- 无流量控制
- 出现提示时在控制台会话中输入密码。默认用户名为 ad-3. min,默认密码为 abc123。
- 4. 出现提示时输入以下信息:
 - 管理员密码
 - 主机属性设置
 - 时间设置
 - 域名系统设置
 - 数据计划设置
- 在每段会话结束时键入是,然后进入下一段会话。 5. 如果键入否,将重复该会话的配置选项。
- 按下 Enter 键。应用最近一个会话后,将立刻弹出"设备安 装后配置菜单"打开。
- 7. 请执行以下操作之一 - 输入 A 以应用设置并退出。 - 输入一个数字以重复设置。
- 连接到在 CLI 向导设置期间已启用管理访问的端口。 8.
- 打开网络浏览器,在地址栏中输入 https://Your Mgmt 9 Ipaddress:5825. 通用计算平台登录屏幕打开。
- 10. 输入 admin 以及设置安装向导时创建的凭据。

法律

法律声明

Extreme Networks, Inc. 保留更改本文档及其网站中包含的规格和 其他信息的权利, 恕不另行通知。读者应随时咨询 Extreme Networks 的代表,确定是否进行了此类更改。关于本文档中描述或提 及的硬件、固件、软件或任何规格,如有更改,恕不另行通知。

商标

Extreme Networks 和 Extreme Networks 徽标均是 Extreme Networks, Inc. 在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。 本文档中提及的所有其他名称 (包括任何产品名称) 均为其各自所 有者的资产,且可能是其各自公司/业主的商标或注册商标。 有关 Extreme Networks 商标的更多信息,请参见: www.extremenetworks.com/company/legal/trademarks/